

## Мобильное приложение

# Hisee

### Руководство пользователя

## 1 Введение

Спасибо за использование нашего продукта, мы постараемся обеспечить самое лучшее обслуживание.

Данное руководство является справочным и может быть обновлено при выходе новой версии.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку в настоящем документе, пожалуйста, сообщите нам свои предложения, мы немедленноотреагируем.

## 2 Особенности

### 2.1 Основные функции Hisee

В данном руководстве рассматривается Android версия мобильного приложения Hisee.

Приложение Hisee позволяет просматривать видео с камер наблюдения и регистраторов, удаленно управлять ими, и имеет следующие особенности:

- 1) Подключения через wi-fi, 3G и 4G сети.
- 2) Удаленное управление оборудованием.
- 3) Добавление устройств сканированием QR кода.
- 4) Одновременный просмотр до 4 каналов.
- 5) Просмотр как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации экрана мобильного устройства.

- 6) Управление функциями PTZ.
- 7) Локальные запись и воспроизведение.
- 8) Двухнаправленный интерком.
- 9) Удалённое воспроизведение.
- 10) Функции удаленной тревоги.

## **2.2 Системные требования Hisee**

Операционная система: Android, iOS.

Версия: Android 4.0+; iOS 8.1+.

Сеть; Wi-Fi, 3G, 4G.


CPU: 1GHZ dual-core и выше.

RAM: 1G и выше.


## **3 Установка**

Выполните поиск в магазине приложений google play или apple store по тегу «Hisee» и установите программу.

После установки найдите иконку приложения.



Иконка Hisee



Начальный экран

## 4 Использование


Войдите в свою учетную запись, если она у вас уже есть. Вы также можете войти как гость или с помощью вашей учетной записи в Facebook.

При входе как гость вы можете работать только в локальной сети.

### 4.1.1 Регистрация

Шаг 1: Запустите приложение и выберите кнопку «Register» в окне входа в аккаунт.


Шаг 2: Заполните все поля и нажмите «Register» для завершения.




Интерфейс регистрации

## 4.2 Вход

Введите имя и пароль и нажмите «Login».



Интерфейс входа




Список устройств

## 4.3 Устройства

### 4.3.1 добавление оборудования

Нажмите  Add Device

подключения устройства: беспроводное или проводное.




#### 4.3.1.1 Проводное устройство

Есть 3 метода добавления.



Метод 1: Нажмите «**LAN GID Search**» для поиска устройств в локальной сети. Выберите из списка найденных нужное устройство.



Метод 2: Нажмите «**Scan QR**» и отсканируйте QR код на шильде устройства или в веб интерфейсе, если есть такая возможность.


Метод 3: Нажмите «**Manual Input**» и введите имя, ID устройства и логин-пароль.

#### Описание полей:

Элемент	Описание
Device name	Произвольное название устройства.
Device ID	Облачный идентификатор
Device account	Имя локальной учетной записи устройства
Password	Пароль

#### 4.3.1.2 Добавление беспроводных устройств

Есть 3 метода добавления.




Метод 1: Нажмите «**Scan QR**» и отсканируйте QR код на шильде устройства или в веб интерфейсе, если есть такая возможность.

Метод 2: Нажмите «**Manual Input**» и введите имя, ID устройства и логин-пароль.

Метод 3: Нажмите «**AP Configure**» и следуйте инструкциям на экране.

##### Последовательность действий:


Шаг 1: Нажмите «**AP Configure**» войдите в интерфейс «AP configure» и нажмите **Next** для поиска устройств.



**Шаг 2:** Введите имя и пароль найденного устройства и нажмите «Start», в случае успеха вы увидите сообщение «Command was sent successfully, the device is configured».

**Шаг 3:** Нажмите «sure», информация об устройстве будет автоматически добавлена.


**Шаг 4:** Измените имя и пароль устройства и нажмите **Save** завершения.



#### 4.3.2 Изменение/Удаление устройства


Выберите устройство в списке, смахните влево и отредактируйте или удалите.

 для удаления устройства из списка.

 переход в окно изменения настроек устройства «Advanced Settings», «Device Maintenance».

После внесения изменений нажмите **Save** в правом верхнем углу экрана. Вы можете отказаться от изменения параметров, нажав кнопку возврата.






### 4.3.3 Расширенные настройки

Нажмите **Advanced Settings** для входа в соответствующее окно. Здесь вы можете изменить пароль, настроить детектор движения, расписание записи, время, изображение, параметры записи на SD карту, настройки WiFi, аудио.



#### 4.3.3.1 Изменение пароля

Следуйте указаниям на экране.



by08a0f983

Old Password

New Password

PW Confirm

Save

#### 4.3.3.2 Детектор движения

Включение/выключение детектора, настройка чувствительности, типа данных хранения, и планирование времени работы.



Motion Detection

Save

On/Off

Sensitivity

Storage

Image

Video

7 whole day

Sun. 00:00:00 To 23:59:59

Mon. 00:00:00 To 23:59:59

Tue. 00:00:00 To 23:59:59

Wed. 00:00:00 To 23:59:59


Thu. 00:00:00 To 23:59:59

Fri. 00:00:00 To 23:59:59

Sat. 00:00:00 To 23:59:59

#### 4.3.3.3 Планирование записи

Настройка плана записи и потока видео на SD карту.




#### 4.3.3.4 Время

Нажмите «Time setting» для синхронизации времени на устройстве с вашим мобильным устройством.



#### 4.3.3.5 Изображение

Поворот по вертикали или горизонтали.




#### 4.3.3.6 SD карта

Просмотр информации об использовании карты и форматирование.



#### 4.3.3.7 WiFi

Выбор сети.




#### 4.3.3.8 Звук

Настройка уровней громкости.



#### 4.3.4 Обслуживание

Обновление прошивки, перезагрузка и сброс на заводские настройки.




### 4.4 Живой просмотр


Нажмите на подключенное устройство в списке устройств для перехода в окно просмотра в реальном времени. Здесь можно также управлять и настраивать устройство.




**Замечание:** Зеленый значок  сверху показывает, что устройство подключено, значок серого цвета  означает, что устройство не в сети.

#### 4.4.1 Работа с изображением


С помощью кнопки  вы можете перейти к полноэкранному отображению




Живое видео



Воспроизведение










Управление PTZ













Полноэкранный режим

## 4.4.2 Органы управления


Описание функций экранных кнопок:.


Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Возврат		Настройка параметров
	Одно- или многоэкранное представление		Опрос вкл./выкл.
	Звук вкл./выкл.		SD видео или HD видео
	Во весь экран		Переключение окон: Просмотр/PTZ/Воспроизведение


Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Интерком вкл./выкл.		Снимок
	Запись вкл./выкл.		Запись на SD карту
	Запись в облако		Управление PTZ
	+ : Увеличение - : Уменьшение		+ : Фокус+ - : Фокус-
	Выбор пресета		Настройка пресетов





## 4.4 Тревога


Нажмите  в основном меню и войдите в окно «System Settings». Переведите ползунок тревоги во включенное положение. Нажмите «Finish» для завершения. Приложение будет принимать сигнал тревоги от устройства.



Для настройки детектора движения: Выберите устройство, нажмите , войдите в окно «Advanced Settings -> Motion Detection», переместите ползунок во включенное положение и настройте расписание.





При срабатывании тревоги на вашем мобильном устройстве нажмите  для входа в интерфейс просмотра в реальном времени, или  для остановки тревоги.

**Совет:** Нажмите  в основном окне для просмотра истории тревог.

## 4.5. Работа с файлами

### 4.5.1. Просмотр


Нажмите  в основном окне и выберите «Local Files» для входа на страницу просмотра фото и видео файлов.




### 4.5.2. Удаление


Сделайте длительное нажатие на файле, который вы намерены удалить и подтвердите удаление.

## 4.6 Воспроизведение


В окне живого просмотра нажмите  для перехода в интерфейс воспроизведения. Выберите дату записи и переместите ползунок на временной шкале в нужную позицию:



Выбор даты



Результат поиска



Воспроизведение в полноэкранном режиме